MONTAGEANLEITUNG

SYLVIA

LED-Handlaufleuchte | Schritt für Schritt

VOR DER MONTAGE

Bauteile und Einbaulänge prüfen. Montagebereich reinigen; Auflageflächen müssen trocken und fettfrei sein. Versorgung vor Beginn ausschalten. Masse und Ausführung gemäss SLS-Projektplan beachten.

01



01 Aluminiumprofil montieren

Profil ablängen, entgraten und ausrichten. Eine Befestigung mit doppelseitigem Klebeband ist möglich.
SLS-Empfehlung: Das Aluminiumprofil mit Edelstahl-Rundkopfschrauben M4 × 16 mm in den vorhandenen Bohrlöchern verschrauben. Übergänge an den Handlaufträgern sauber anpassen.

02



02 LED einsetzen und anschliessen

LED-Band im Aluminiumprofil montieren, ohne es zu knicken oder zu beschädigen. Nur an gekennzeichneten Stellen kürzen. Leitung geschützt führen; Plus (+) und Minus (-) beachten. Vor dem Schliessen kurz auf Funktion prüfen.

03



03 Abdeckung zuschneiden

Abdeckung ausmessen und passend zuschneiden. Aussparungen an den Handlaufträgern gemäss Foto herstellen. Schnittkanten glätten und Späne vollständig entfernen. LED-Band und Leitungen dabei schützen.

04



04 Abdeckung einpassen und prüfen

Am Anfang und am Ende jeweils 1-2 mm Dehnungsabstand einplanen. So kann sich die Polycarbonatabdeckung bei Temperaturwechseln im Sommer und Winter ausdehnen und zusammenziehen, ohne beschädigt zu werden.
Sitz, Lichtbild und Anschlüsse prüfen; keine Kabel einklemmen.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Durch Elektrofachperson; Versorgung und Netzteil gemäss Typenschild / SLS-Freigabe. LED niemals direkt an 230 V anschliessen. Schutzart und Abdichtung dem Montageort anpassen.